



# Montážní návod

## pozinkované nádoby reflex ZLS

Technická charakteristika a parametry:

Max. pracovní tlak (bar)	10,0
Zkušební tlak hydraulický (bar)	14,3
Nevyšší pracovní teplota °C	voda 35, topná voda 95
Pracovní látka	voda
Objem (litry)	80, 100, 150 a 200
Hmotnost (kg)	21, 23, 24 a 27
Přídavek na korozi, erozi (mm)	0,1

### Návod k montáži a provozu

1. Nádoba je určena pro akumulaci v soustavách studené vody s teplotou do 35°C a 95°C v případě upravené topné vody.
2. Nádobu instalujte tak, aby byla možná kontrola ze všech stran, štítek musí být přístupný.
3. Nádoba nesmí být v místě, kde hrozí zamrznutí vody v nádobě.

### Záruční podmínky

1. Záruční doba je 24 měsíců od data montáže, nejdéle ale 30 měsíců od data prodeje.
2. Podmínkou záruky je, že nádoba byla nainstalována, zprovozněna a provozována v souladu s výše uvedeným návodem a platnými předpisy.
3. Za provozu nesmí být překročen max. provozní tlak nádoby. Nádoba nesmí být provozována s jiným médiem než voda.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená při přepravě, skladování, nesprávnou montáží, nesprávným provozem.
5. Za výše uvedených podmínek budou bezplatně vyřízeny reklamace plynoucí z vady materiálu nebo z výrobní vady.
6. Další nebo jiné nároky na náhradu škod vzniklých mimo nádobu jsou vyloučené.
7. Záruka musí být uplatněna před jejím uplynutím. Při porušení podmínek Návodu pro montáž a provoz hradí škodu montážní firma nebo provozovatel.

10/2012